포켓 홀 지그로 간단한 가구의 조인트 만들기

이 간단한 조인트를 알면 모든 종류의 프로젝트를 구축할 수 있습니다.

포켓 홀 조인트는 목재 프로젝트를 더 쉽게 만들 수 있는 간단 하지만 매우 강력한 방법입니다. Kreg 포켓 홀 키그와 스크류, 드릴, 그리고 기술이 있다면 만들 수 있는 것이 정말 많습니다. 저도 이 방법을 익히기 전에는 몰랐지만 이것은 놀라운 시간 사용할 수 있도록 만들어 줍니다.

조인트는 연결하는 조각이 어떻게 만나는지에 따라 몇 가지 범주로 나뉩니다. "평행한" 또는 '90 도'입니다.

여기서는 그중 일곱 가지를 살펴보겠습니다.

Flat Joints

이런 종류의 조인트는 두 조각을 나란히 붙여서 면이 평행하게 유지되도록 합니다. 이 조인트는 가장자리를 따라 또는 표면을 따라 드러나는 것입니다.

평행한 포켓 홀 조인트로 만들 수 있는 몇 가지 예입니다.

1. Edge Joints

보드를 가장자리와 가장자리를 맞대 접합하면 테이블 위, 도어, 작업대 위에 올려놓을 수 있는 넓은 목재를 만들 수 있습니다.

1. 보드를 함께 서 표시하세요.
2. 사용하는 재료의 두께에 맞게 포켓 홀 지그를 설정한 다음 마지막 보드를 제외한 모든 보드의 한쪽 가장자리를 따라 포켓 홀을 뚫습니다.
3. Kreg 포켓홀 시스템 사용하는 경우 조립합니다. 원하는 손잡이로 보드를 조립하고 가장자리와 겹칠 때까지 나사를 박습니다. 사용 설명서를 참조하여 재료 두께에 맞는 스크류 길이를 찾습니다. 면처리는 거친 나사산 스크류를 사용하고 경목에는 가는 나사산 스크류를 사용하세요.

Tip : 최상의 결과를 얻기 위해 클램프로 고정합니다. 보드 조립시 보드의 면을 평행하게 유지하려면 스크류를 박을 때 클램프를 사용하여 고정합니다. Kreg 클램프에는 Wood Project 클램프, Bench 클램프 또는 Classic Face 클램프 등 다양한 종류가 있습니다.

2. Butt Joints

한 보드의 끝을 다른 보드의 가장자리에 부착하면 본질적으로 "L" 또는 "T" 모양인 "버트 조인트"가 만들어집니다. 이것은 캐비닛이나 복잡의 뼈대스 프레임을 만들거나 액자나 패널로 문 종을 만드는 데 적합합니다.

1. 조각을 원하는대로 "레일"과 조각이 모두 같은 깊이이고 "스타일"세로 조각이 모두 서로 맞는지 확인합니다. 이렇게 하면 간단한 조인트의 직각 모서리를 얻을 수 있습니다.
2. 조각을 따라 끝에 포켓 홀을 뚫습니다.
(Kreg 포켓 홀 키그는 레일의 너비에 따라 쉽게 홀을 뚫을 수 있는 다양한 중류가 있습니다. 사용 설명서를 참조하여 유용한 지그를 찾을 수 있습니다.
3. 크레그 포켓홀 나사를 사용하여 "레일"과 "스타일"을 조립합니다.

3. Mitered Joints

자신만의 액자를 직접 만들고 싶다면 포켓 홀 조인트로 쉽게 만들 수 있습니다.

1. 45° 로 모서리를 깁아에 맞게 조각을 자릅니다. 꼭 맞는지 확인합니다.
2. 모서리 끝과 수직이 되도록 홀 위치를 잡고 뚫습니다. 한쪽에 포켓 홀 두 개를 만들수 없다면 각 방향에서 하나씩 만들어도 좋습니다.
3. 조각을 접합면 위로 놓고 나사를 박아 조립합니다. 강도를 최대한 높드기 위해서는 계절적 팽창과 변화를 만족 시키기 위해 나사산이 거친 스크류가 부족에 오르기 때문에 조각을 단단히 고정하기 힘듭니다.
4. 크레그 포켓홀 나사를 사용하여 보드를 조립합니다.

Tip : 올바른 포켓홀 스크류를 사용하세요. 포켓 홀 조인트로 프로젝트를 만들 때 올바른 스크류를 선택하는 것이 중요합니다. 포켓 홀 스크류는 다양한 유형과 길이로 제공되며, 목재 두께에 따라 올바른 스크류를 선택해야 포켓 홀 조인트로 강력하며 시각적 으로 고품질의 프로젝트를 얻을 수 있습니다. 사용 중인 나무에 올바른 두께를 고려하여 적합한 스크류를 선택하세요.

4. Edge Banding Joints

합판은 좋은 재료이지만, 많은 경우 합판 가장자리가 보이는 것이 싫을 것입니다. 포켓 홀 조인트를 사용하여 합판과 패널면으로 가장자리 밴딩 조인트를 만들어 가장자리를 덮을 수 있습니다.

1. 가장자리 조각을 깁아이 나머에 맞게 잘라냅니다. 컨고한 나무 패널면을 원하는 만큼 넓게 만들 수 있으며, 저는 보드를 쉽게 사용할 수 있도록 1/2" 이하로 조정하는 최소 너비는 1/2" 이며 포켓 홀 스크류를 사용할 수 있는 가장 좋은 너비이기때문입니다.
2. 단단한 목재를 보호하는 가장자리를 따라 합판에 포켓홀을 뚫습니다.
3. 합판 가장자리를 따라 접착제를 얇게 바르세요.
4. 합판과 나무 패널면을 모서리를 맞춰 고정합니다. 합판은 일반적으로 같은 두께의 단단한 목재보다 쉽습니다. 따라서 보통 연질 합판부터 하는 것이 좋습니다.
5. 포켓 홀 스크류를 박아 서로 고정합니다. 3/4" 합판과 대부분 최소 3/4"인 경우 1-1/4" 스크류를 사용합니다. 1/4인치 1/2"인 경우 1" 스크류를 선택합니다. 모서리가 약하면 경우 가장 나사산 스크류를 사용합니다. 경목인 경우 가는 나사산 스크류를 선택합니다.

90° Joints

이 조인트는 상자를 만드는 것처럼 90° 각도로 두 조각을 서로 붙여서 "L"자 모양으로 만듭니다. 좋은 조인트와 마찬가지로 간단하며 다양한 응용과 구조물을 만들 수 있습니다. 90° 포켓 홀 조인트로 만들 수 있는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

5. Box Joints

보드나 합판 패널을 90° 각도로 결합할경우에, 거의 모든 크기와 모양의 상자를 쉽게 만들 수 있습니다. 주방 수납장, 책장, 장난감 및 도구 장자함, 복잡 수납장 등 상자로 만들수 있는 방법은 끄우 유용할 것입니다.

1. 만들어야 할 "상자"의 치수를 파악한 다음, 조각들을 크기에 맞게 자릅니다. 단단한 나무는 각 측면 구조물에, 합판은 더 큰 구조물에 좋습니다.
2. 포켓 홀을 들을 위치를 결정합니다. 상자의 바깥쪽이 보이는 경우, 안쪽 면에 포켓 홀을 들어야 합니다. 대부분 주방 캐비닛처럼 안쪽이 보이고 바깥쪽이 가려져 있는 경우, 포켓 홀을 바깥쪽 면에 들습니다.
3. 제료 두께에 맞게 Kreg 포켓홀 지그를 설정한 다음 포켓홀을 들습니다. 보드나 패널의 두 끝면에 약 1-1/2" 정도인 곳에 들을 필요합니다. 지그에 "두 구멍"이 표시된 곳을 사용하세요. Kreg 스크류 선택표에 드릴링하는 곳의 크고 간 조각을 지시하십니다.
4. Kreg 포켓홀 스크류를 사용하십니다. 합판이나 MDF로 구축하는 경우, 거친 나사산 스크류를 사용합니다. 침엽수에는 거친 나사산, 단단한 나무에는 가는 나사산 스크류를 사용합니다.

Tip : 조립 중 90° 모서리 고정 상자를 조립하는 동안 특히 큰 조각으로 모서리를 함께 고정하는 것은 어려울 수 있습니다. 개선 홀 위치표시(KICK) 90° 코너 위치표시(KICK)는 고정을 돕는 쉽게 만들어줍니다. 이 클램프는 일 단 모서리를 고정하는 데 도움이 됩니다.

6. T Joints

가로 상자에서 모서리가 아닌 90° 조인트를 만들 한쪽이, 선반 또는 다른 내부 구조를 추가할 수 있습니다. 이것은 "T" 조인트라고 하며 가로적으로 "Box Joint"와 동일한 방식으로 만들어집니다.

1. 만들고자 하는 간략이, 선반, 내부 칸막이의 크기를 파악한 후 크기에 맞게 자릅니다.
2. 필요에 따라 끝이나 가장자리를 따라 포켓 홀을 들어야 이 조각을 상자에 부착합니다.
3. 패널을 조립할 후 포켓홀 스크류를 체결합니다.

Tip : 코너 조인트를 쉽게 만들수 있어요. 다양하면 선반을 설치할 때, 더 쉽게 하려면 90° 코너 클램프(KICC)를 사용해 보세요. 이 클램프는 코너에 맞추 효과적입니다. 조각들을 고정하고 새로 90° 각도로 고정하여 T 조인트를 조립하는 데 완벽합니다.

7. Offset Edge Joints

일반적인 edge joints와 유사하지, 여기서는 일반적으로 다른 조각의 가장자리를 맞추고 있는 돌출되는 놀라운 방식을 추가할 수 있습니다.

이것의 좋은 예는 계단입니다. 단단한 나무로 만들든 합판으로 만들든, 고정은 시간이 지남에 따라 파손의 우게로 인해 지지는 경향이 있습니다.

포켓 홀 조인트를 사용하면 가장자리에 90° 각도로 가장자리를 추가하여 선반을 감싸줄 수 있습니다. 대부분의 경우 가장자리는 선반의 정면과 동일하게 배치되 다음 아래로 배열되게 만듭니다. 그러나 필요할 때 자유롭게 고정하는 데 도움이 되도록 선반 뒤까지 가장자리를 배치할 수도 있습니다.

1. 가장자리 조각을 깁아에 맞게 자릅니다. 좋은 방법은 선반 두께의 두 배로 가장자리를 만드는 것입니다. 따라서 3/4" 합판 선반을 사용하는 경우 1+2 또는 (3/4" x 1-1/2" 실제 치수)가 잘 맞습니다.
2. 추가하려는 가장자리를 따라 선반 밑면에 포켓 홀을 들습니다. 선반의 각 끝에서 약 1-1/2" 떨어진 곳에 들을 필요 그 사이로 약 6" 간격으로 들을 뚫습니다.
3. Kreg Pocket-Hole Screws를 사용하여 가장자리를 선반에 부착합니다. 가장자리가 연목인 경우, 거친 나사산 스크류를 사용합니다. 경목인 경우, 가는 나사산 스크류를 선택합니다.

이제 만들어보세요!
포켓 홀 조인트로 다양한 종류의 DIY 및 목공 프로젝트를 만들 수 있습니다.